

JS-Technik GmbH

www.js-technik.de

info@js-technik.de

Serie iG5A

0,4 kW - 7,5 kW (200/400V)

Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung







SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Beachten Sie unbedingt stets die Sicherheitsanweisungen, um Unfällen und Gefahren vorzubeugen.
- Die Sicherheitshinweise sind in dieser Betriebsanleitung wie folgt klassifiziert:



Vorgänge, die bei unsachgemäßer Ausführung zu schweren Verletzungen und zu auch tödlichen Unfällen führen können.



Vorgänge, die bei unsachgemäßer Ausführung zu leichten VORSICHTSMASSNAHMEN Verletzungen oder zu Sachschäden führen können.

In dieser Betriebsanleitung werden diese 2 Symbole verwendet, um auf Sicherheitshinweise hinzuweisen:



Weist auf Gefahren hin, die unter bestimmten Bedingungen bestehen können.

Den Hinweis lesen und die Anweisungen strikt befolgen.



Weist auf eine Gefahr durch elektrische Energie hin, die unter bestimmten Bedingungen bestehen kann.

In diesen Fällen ist besondere Vorsicht geboten, weil gefährliche Spannungen vorliegen können.

- Die Betriebsanleitung sollte stets griffbereit sein, damit sie schnell zu Rate gezogen werden kann.
- Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, um die Leistungsmerkmale des Frequenzumrichters SV-iG5A optimal nutzen zu können und seinen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WARNUNGEN

■ Nicht die vordere Abdeckung entfernen, wenn der Frequenzumrichter an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!

■ Den Frequenzumrichter nicht in Betrieb setzen, wenn seine vordere Abdeckung entfernt wurde.

Andernfalls besteht durch die Leistungsklemmen oder die geladenen Kondensatoren erhöhte Stromschlaggefahr.

- Die Abdeckung darf nur für die regelmäßigen Kontrollen und für die Ausführung der Anschlüsse entfernt werden. Sie sollte auch dann nicht entfernt werden, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.
 - Die Kondensatoren bleiben auch noch lange Zeit nach der Unterbrechung der Stromversorgung geladen.
- Die elektrischen Anschlüsse und die regelmäßigen Kontrollen dürfen erst 10 Minuten nach Unterbrechen der Stromversorgung ausgeführt werden. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!
- Die Taster nicht mit feuchten Händen betätigen.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!

Keine Kabel mit beschädigter Isolierung verwenden.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!

■ Die Kabel nicht mit schweren Gegenständen belasten.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!

<u>/!\</u>

VORSICHTSMASSNAHMEN

Den Frequenzumrichter auf eine nicht brennbare Oberfläche montieren.
 Keine entflammbaren Materialien in der Nähe lagern.

Andernfalls besteht Brandgefahr!

- Den Frequenzumrichter vom Stromnetz trennen, wenn er beschädigt ist.

 Andernfalls besteht die Gefahr, dass es zu Folgeschäden oder zur Entstehung eines Brands kommt.
- Nach dem Ausschalten ist der Frequenzumrichter noch einige Minuten sehr heiß.

Daher besteht die Gefahr von Brandverletzungen!

■ Den Frequenzumrichter - auch wenn die Installation abgeschlossen ist - keinesfalls an die Stromversorgung anschließen, wenn er beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!

Verhindern, dass Verunreinigungen wie Papier, Holz- oder Metallspäne,
 Staub u.ä. in den Frequenzumrichter eindringen können.

Andernfalls besteht Brand- und Unfallgefahr!

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN BETRIEB

(1)	Har	ndhabung und Installation
		Bei der Handhabung das Gewicht des Geräts berücksichtigen.
		Nicht mehr Frequenzumrichter als angegeben übereinander stapeln.
		Das Gerät in Einklang mit den Angaben in der vorliegenden Betriebsanleitung installieren.
		Während des Transports nicht die vordere Abdeckung des Frequenzumrichters öffnen.
		Keine schweren Gegenstände auf den Frequenzumrichter legen/stellen.
		Die Einbaulage muss den Angaben in der vorliegenden Betriebsanleitung entsprechen.
		Den Frequenzumrichter gegen Herunterfallen sichern und gegen Stöße schützen.
		Die Erdung nach den nationalen Bestimmungen ausführen. Die empfohlene
		Erdungsimpedanz beträgt für mit 220 V gespeiste Frequenzumrichter weniger als □ und
		für mit 400 V gespeiste Frequenzumrichter weniger als 10 □.
		Die Geräte der Serie iG5A enthalten Teile, die durch elektrostatische Entladunger Schaden nehmen können. Daher muss man, bevor man die Leiterplatten des

Frequenzumrichters bei Gelegenheit der Inspektion oder Installation berührt, geeignete Schutzmaßnahmen treffen. Die Frequenzumrichter müssen bei den folgenden Umgebungsbedingungen betrieben werden: - 10 ~ 50 °C (kein Frost) Umgebungstemperatur Umgebungsbedingung Relative Feuchte 90% RH oder weniger (nicht kondensierend) Lagertemperatur - 20 ~ 65 °C Staubfreie Umgebung ohne korrosive oder Installationsort entzündliche Gase und ohne Ölnebel Höhenlage maximal 1000 m ü.M. Maximale Vibrationen: 5.9m/s² (0,6 G) Vibrationen 70 ~ 106 kPa Luftdruck (2) Anschluss An den Ausgang des Frequenzumrichters keine Leistungskondensatoren, Überstromschutzeinrichtungen oder Entstörfilter anschließen. Die Klemmen U, V, W in der richtigen Reihenfolge an den Motor anschließen, da hiervon die Drehrichtung des Motors abhängt. Werden die Klemmen nicht richtig angeschlossen, kann die Anlage Schaden nehmen. Bei Verpolung der Klemmen kann der Frequenzumrichter Schaden nehmen. □ Nur befugte und im Gebrauch der Frequenzumrichter von SEVA-tec/ LS erfahrene Personen dürfen den Anschluss und die Inspektionen ausführen. Den Frequenzumrichter vor Ausführung der Anschlüsse stets zuerst einbauen. Andernfalls besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr! (3) Funktionsprüfung ☐ Alle Parameter im Zustand Run kontrollieren. Möglicherweise müssen die Parameterwerte in Abhängigkeit von der Last geändert werden. ☐ An die Klemmen ausschließlich eine innerhalb des zulässigen Bereichs liegende Spannung in Einklang mit den Angaben in dieser Betriebsanleitung anlegen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Frequenzumrichter Schaden nimmt. (4) Vorsichtsmassnahmen für den Betrieb Wenn die Funktion Automatischer Neustart aktiviert wurde, muss man einen Sicherheitsabstand zur Maschine einhalten, da der Motor sofort nach dem Löschen des Alarms wieder anläuft. ☐ Die Stop-Taste des Bedienfelds ist nur wirksam, wenn der entsprechende Parameter auf die Steuerung über das Bedienfeld eingestellt wurde. Man muss daher einen externen Not-Aus-Taster installieren. ☐ Wenn ein Alarm gelöscht wird, während ein Startbefehl vorliegt, erfolgt ein automatischer Neustart. Sicherstellen, dass das Startsignal im Vorhinein deaktiviert wurde. Andernfalls kann es zu einem Unfall kommen.

☐ Keine internen Elemente des Frequenzumrichters verändern.

	Der Motor wird möglicherweise nicht durch die thermische Schutzfunktion des Frequenzumrichters geschützt.
	Ausschalten des Frequenzumrichters verwenden.
	elektromagnetischen Störungen auf ein Minimum zu reduzieren. Andernfalls können die
	elektronischen Geräte in der Nähe des Frequenzumrichters beeinträchtigt werden.
	Bei Phasenunsymmetrie der Eingangsspannung einen Blindwiderstand installieren.
	Leistungskondensatoren und Generatoren können sich durch die vom
	Frequenzumrichter emittierten HF-Störungen überhitzen und beschädigt werden.
	Einen Motor mit verstärkter Isolierung verwenden oder geeignete Maßnahmen treffen,
	um Spannungsspitzen beim Betrieb eines Motors der 400V Klasse mit
	Frequenzumrichter zu minimieren. Überspannungen können unter Umständen
	Beschädigungen oder Veränderungen der Isolierung im Motor bewirken.
	1
	die Standardeinstellungen zurücksetzen.
	•
	eingestellt werden. Daher muss man die Kapazität des Motors und der Maschine prüfen, bevor man höhere Drehzahlen einstellt.
	Wenn ein Haltemoment benötigt wird, separate Einrichtungen installieren.
	Worm our rianomorn boriougt wire, obparate Emmoritangen motamoron.
(5) Ma	aßnahmen zur Vorbeugung von Ausfällen
(5)	
	vermeiden, sind zusätzliche Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Notbremsen zu
	installieren.
(6) W	artung, Inspektion und Auswechseln von Teilen
	Keine Isolationsprüfung (Messung des Isolationswiderstands) am Steuerkreis des
	Frequenzumrichters ausführen.
	Für die Anweisungen zu den regelmäßigen Kontrollen siehe Kapitel 4.
(Z) E.	
` ,	ntsorgung
	Der Frequenzumrichter muss als Industriemüll entsorgt werden.
(8) All	gemeine Anweisungen
	bildungen in dieser Betriebsanleitung sind z.T. ohne Abdeckungen oder LS-Schalter

dargestellt. Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Abdeckungen und LS-Schalter vorschriftsmäßig montiert sind, und die LS-Schalter nach den Anweisungen in dieser

Betriebsanleitung schalten.

Wichtige Informationen für den Betrieb

- Zweck der vorliegenden Betriebsanleitung ist es, dem Benutzer die für die Installation, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung der Frequenzumrichter der Serie iG5A erforderlichen Informationen bereitzustellen.
- Damit die sachgemäße Installation und der ordnungsgemäße Betrieb gewährleistet werden können, müssen diese Informationen vollständig gelesen und verstanden worden sein.


<u>Inhaltsverzeichnis</u>

KAPITEL 1 - Grundlegende Informationen und Vorsichtsn	naßregeln1-1
1.1 Wichtige Vorsichtsmaßnahmen	1-1
1.2 Detaillerte Informationen zum Gerät	1-2
1.3 Vorsichtsmaßregeln für die Installation	1-3
1.4 Abmessungen	1-4
KAPITEL 2 - ANSCHLUSS	2-1
2.1 Anschluss der Steuerklemmen	2-1
2.2 Anschluss der Leistungsklemmen	2-2
2.3 Eigenschaften der E/A-Klemmenleiste	2-Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.4 Einstellung PNP/NPN	2-Fehler! Textmarke nicht definiert.
KAPITEL 3 - PROGRAMMIERTASTATUR	
3.1 Wechseln der Parametergruppe	3-Fehler! Textmarke nicht definiert.
KAPITEL 4 - FEHLERSUCHE UND WARTUNG	4-Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.1 Schutzfunktionen.	4-Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.2 Problemlösung	4-3
4.3 Vorsichtsmaßregeln für die Wartung und die Inspektion	on4-5
4.4 Kontrollen	
4.5 Austausch von Bauteilen	4-6
KAPITEL 5 - Eigenschaften	
5.1 Technische Daten	
KAPITEL 6 - Optionen	6-Fehler! Textmarke nicht definiert.
6.1 Option Satz Fernbedieneinheit	
ANGEWENDETE NORMEN UND GARANTIE	
DAD AMETERI ISTE	R-Fehlerl Teytmarke night definiert

KAPITEL 1 - GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1.1 Wichtige Vorsichtsmassnahmnen

Entfernen der Verpackung und Inspektion Kontrollieren, ob der Frequenzumrichter beim Transport beschädigt wurde. Um sicherzustellen, dass es sich um den für die Anwendung erforderlichen Frequenzumrichter handelt, den Typ und die Daten auf dem Typenschild überprüfen und sicherstellen, dass der Frequenzumrichter unversehrt ist.



sv	075		iG5A	-	2		(N)	
	Moto	orleistung	Baureihe		Ein	ngangsspannung Bedien		Bedienfeld
e	004	0,4 [kW]						
Frequenzumrichter	800	0,75 [kW]	iG5A		2	dreiphasig	_	Bedienfeld
ızuı	015	1,5 [kW]				200~230 [V]		inkl.
ner	022	2,2 [kW]						
req	037	3,7 [kW]						
S	040	4,0 [kW]			4	dreiphasig	N	ohne
ĭ	055	5,5 [kW]			4	380~480 [V]	IN	Bedienfeld
	075	7,5 [kW]						


Zubehör

Im Falle von Unstimmigkeiten, Schäden oder sonstigen Mängeln den Händler informieren.


Vorbereitung der für den Betrieb erforderlichen Geräte und Komponenten	Die vorzubereitenden Geräte und Komponenten hängen von der verlangten Funktionsweise des Frequenzumrichters ab. Das Gerät und die Komponenten nach Bedarf vorbereiten.
Installation	Damit der Frequenzumrichter für lange Zeit seinen hohen Anforderungen entspricht, muss er an einem geeigneten Ort in der richtigen Lage und mit dem erforderlichen Freiraum installiert werden (siehe Kapitel 2, Seite 2-1)
Anschlüsse	Die Stromversorgung, den Motor und die Steuersignale an die Klemmenleiste anschließen. Hierbei beachten, dass ein falscher Anschluss zu Schäden am Frequenzumrichter und den Periphereinrichtungen führen kann (siehe Kapitel 3, Seite 3-1).

1.2 Detaillerte Informationen zum Gerät

Aussehen




Ansicht ohne vordere Abdeckung
 Zum Entfernen der vorderen Abdeckung siehe Seite 1.3.




1.3 Vorsichtsmassnahmen für die Installation


ACHTUNG

- Den Frequenzumrichter vorsichtig handhaben, um seine Kunststoffteile nicht zu beschädigen. Den Frequenzumrichter zum Tragen nicht an der vorderen Abdeckung greifen. Er könnte sonst herabfallen.
- Den Frequenzumrichter an einem Ort installieren, an dem er gegen Vibrationen geschützt ist (5,9 m/s² oder weniger).
- Den Frequenzumrichter an einem Ort installieren, dessen Temperatur innerhalb des zulässigen Bereichs liegt (-10~50 °C).
- Der Frequenzumrichter wird während des Betriebs sehr heiß. Er muss daher auf einer nicht brennbaren Oberfläche montiert werden.
- Den Frequenzumrichter auf eine ebene, senkrechte und glatte Oberfläche montieren. Der Frequenzumrichter muss senkrecht angeordnet werden (Oberseite nach oben gerichtet), damit eine ausreichende Wärmeabführung gewährleistet ist. Außerdem muss um den Frequenzumrichter ausreichend Freiraum gelassen werden.







- Das Gerät gegen Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung schützen.
- Den Frequenzumrichter nicht in Umgebungen installieren, in denen er Feuchtigkeit, Ölnebeln, Staub usw. ausgesetzt ist. Den Frequenzumrichter an einem sauberen Ort installieren oder in einen vollständig geschlossenen Schrank einbauen, in den keine Schwebstoffe eindringen können.
- Wenn zwei oder mehr Frequenzumrichter installiert werden oder ein Lüfter in den Schrank eingebaut wird, müssen die Frequenzumrichter und der Lüfter in geeigneter Weise angeordnet werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Umgebungstemperatur des Schranks innerhalb der zulässigen Grenzen liegt.
- Den Frequenzumrichter sicher mit Schrauben oder Bolzenschrauben befestigen.
 - < Einbau mehrerer Frequenzumrichter in den Schrank >



Anmerkung: Bei Einbau von mehreren Frequenzumrichtern und eines Lüfters in den Schrank die angemessene Wärmeabfuhr sicherstellen.




1.4 Abmessungen



B: Gesamtbreite, H: Gesamthöhe, T: Gesamttiefe


Frequenz-	[kW]	В	B1	Н	H1	Т	f³	Α	В	[kg]
umrichter	[KVV]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[49]
SV004IG5A-2	0,4	70	65,5	128	119	130	4,0	4,5	4,0	0,76
SV008IG5A-2	0,75	70	65,5	128	119	130	4,0	4,5	4,0	0,77
SV015IG5A-2	1,5	100	95,5	128	120	130	4,5	4,5	4,5	1,12
SV022IG5A-2	2,2	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,84
SV037IG5A-2	3,7	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,89
SV040IG5A-2	4,0	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,89
SV055iG5A-2	5,5	180	170	220	210	170	4,5	5,0	4,5	3,66
SV075iG5A-2	7,5	180	170	220	210	170	4,5	5,0	4,5	3,66
SV004IG5A-4	0,4	70	65,5	128	119	130	4,0	4,5	4,0	0,76
SV008IG5A-4	0,75	70	65,5	128	119	130	4,0	4,5	4,0	0,77
SV015IG5A-4	1,5	100	95,5	128	120	130	4,5	4,5	4,5	1,12
SV022IG5A-4	2,2	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,84
SV037IG5A-4	3,7	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,89
SV040IG5A-4	4,0	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,89
SV055iG5A-4	5,5	180	170	220	210	170	4,5	5,0	4,5	3,66
SV075iG5A-4	7,5	180	170	220	210	170	4,5	5,0	4,5	3,66

2.1 Anschluss der Steuerklemmen



Steckverbinder für Fernbedieneinheit

2.2 Anschluss der Leistungsklemmen



SV004iG5A-2/ SV004iG5A-4/ SV008iG5A-2/ SV008iG5A-4/ SV015iG5A-2/ SV015iG5A-4

R	S	T	B1	B2	
			U	V	W

SV022iG5A-2/ SV022iG5A-4/ SV037iG5A-2/ SV037iG5A-4/ SV040iG5A-2/ SV040iG5A-4


R	S	Т	B1	B2	J	V	w
---	---	---	----	----	---	---	---

SV055iG5A-2/ SV055iG5A-4/ SV075iG5A-2/ SV075iG5A-4

B1		B2	U	V	W
R	S	Т			

	R,S Drahts			V, W stärke	Erdleiter		Kabelschuh	Anzugsdreh- moment (kgf.cm)
	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG		
SV004iG5A-2	2	14	2	14	3,5	12	M3.5	10
SV008iG5A-2	2	14	2	14	3,5	12	M3.5	10
SV015iG5A-2	2	14	2	14	3,5	12	M3.5	10
SV022iG5A-2	2	14	2	14	3,5	12	M4	15
SV037iG5A-2	3,5	12	3,5	12	3,5	12	M4	15
SV040iG5A-2	3,5	12	3,5	12	3,5	12	M4	15
SV055iG5A-2	5,5	10	5,5	10	5,5	10	M5	32
SV075iG5A-2	8	8	8	8	5,5	10	M5	32
SV004iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M3,5	10
SV008iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M3.5	10
SV015iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M4	15
SV022iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M4	15
SV037iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M4	15
SV040iG5A-4	2	14	2	14	2	14	M4	15
SV055iG5A-4	3,5	12	2	14	3,5	12	M5	32
SV075iG5A-4	3,5	12	3,5	12	3,5	12	M5	32

^{*} Wenn keine Ringklemme für den Anschluss des Leistungsteils verwendet wird, den Draht um 7 mm abisolieren.



<u>/!</u>\

ACHTUNG

- Die Schrauben der Klemmen richtig anziehen. Wenn die Schrauben in den Frequenzumrichter fallen, kann es zu einem Kurzschluss und zu Fehlfunktionen kommen. Wenn die Schrauben zu stark angezogen werden, können die Klemmen beschädigt werden. Außerdem kann dies zu einem Kurzschluss und zu Fehlfunktionen führen.
- Für die Anschlüsse ausschließlich Kupferdrähte mit den Nennwerten 600V, 75 Ž verwenden.
- Vor dem Verdrahten sicherstellen, dass die Stromversorgung am Eingang unterbrochen ist.
- Nach dem Abschalten der Stromversorgung nach dem Betrieb, vor Eingriffen am Gerät mindestens 10 Minuten nach dem Erlöschen der LED auf dem Display des Bedienfelds abwarten.
- Wenn die Versorgungsspannung an die Ausgangsklemmen U, V und W angelegt wird, wird der Frequenzumrichter in irreparabler Weise beschädigt.
- Ringklemmen mit Isolierkappen für den Anschluss der Eingangs-Stromversorgung und des Motors verwenden.
- Darauf achten, dass keine Kabelstücke in den Frequenzumrichter fallen. Denn die Kabelstücke können Schäden, Versagen und Fehlfunktionen verursachen.
- Wenn mehr als ein Motor an den Frequenzumrichter angeschlossen wird, muss die Gesamtlänge der Kabel weniger als 500m betragen. Für große Entfernungen kein Kabel mit 3 Leitern verwenden. Aufgrund der Streukapazität zwischen den Drähten kann es zu Fehlfunktionen der an den Ausgang des Frequenzumrichters angeschlossenen Geräte kommen oder Überströme auftreten.
- Die Klemmen B1 und B2 nicht kurzschließen. Ein Kurzschluss zwischen den Klemmen kann Schäden im Frequenzumrichter verursachen.
- An den Ausgang des Frequenzumrichters keinen Leistungskondensator, keine Überstromschutzeinrichtungen und keine RFI-Filter anschließen. Diese Komponenten könnten dann Schaden nehmen.

[WARNUNG]

Die Stromversorgung muss an die Klemmen R, S und T angeschlossen werden.

Wird sie an die Klemmen U, V und W angeschlossen, nehmen die internen Komponenten des Frequenzumrichters Schaden. Die Reihenfolge der Phasen ist nicht wichtig.


Der Motor muss an die Klemmen U, V und W angeschlossen werden.

Wird der Befehl für den Rechtslauf des Motors gegeben, muss sich der Motor, von der Seite der Last des Motors aus gesehen, entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Dreht sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung, die Drähte an den Klemmen U und V vertauschen.



HINWEIS


- Für die Frequenzumrichter mit 230 V Versorgungsspannung Erdungsart 3 verwenden (Erdungswiderstand: unter 100 Ohm).
- Für die Frequenzumrichter mit Versorgungsspannung 460 V die Erdungsart 3 Spezial verwenden (Erdungswiderstand: unter 10 Ohm).
- Zum Erden des Frequenzumrichters die hierfür vorgesehene Erdungsklemme verwenden.
 Für die Erdung nicht die Schraube im Gehäuse verwenden.



 $\not\in \tilde{\mathbb{N}}$ Anmerkung: Zum Herstellen des Erdanschlusses die vordere Abdeckung entfernen. Die nachstehenden Angaben beachten.

Umrichterleistu	20	0-V-Klasse		400-V-Klasse			
ng	Leiterquerschn	Kabelschu	Erdungsa	Leiterquerschn	Kabelschu	Erdungsa	
3	itt	h	rt	itt	h	rt	
0,4 kW	3,5 mm2	M3		2 mm2	M3		
0,75	3,5 mm2	M3		2 mm2	М3	T 0	
1,5 kW	3,5 mm2	M3	Тур 3	2 mm2	M3	Typ 3 Spezial	
2,2~4,0 kW	3,5 mm2	M3		2 mm2	М3	OP 02.0.	
5,5~7,5 kW	5,5 mm ²	M4		3,5 mm ²	M4		

2.3 Eigenschaften der E/A-Klemmenleiste




			uerschnitt mm²]	Kabel	Anzu gsdre			
Klemme	Beschreibung der Klemme	Einze Idraht	Mehrere Drähte	schu he	hmo ment [Nm]	Anmerkungen		
P1~P8	Multifunktionseingang 1 ~ 8	1,0	1,5	M2.6	0,4			
СМ	Bezugspotential (0V)	1,0	1,5	M2.6	0,4			
VR	Spannungsversorgung für Potentiometer (+12V)	1,0	1,5	M2.6	0,4	Speisespannung: 12 V Max. Ausgangsstrom: 10mA Potentiom.:1 ~ 5k□		
V1	Eingangsklemme für Bezugsspannung	1,0	1,5	M2.6	0,4	Max. Eingangsspannung: -12V ~ +12V		
I	Eingangsklemme für Bezugsstrom	1,0	1,5	M2.6	0,4	Eingang 0 ~ 20mA Interner Widerstand: 250 Ω		
AM	Klemme analoger Multifunktionsausgang	1,0	1,5	M2.6	0,4	Max. Ausgangsspannung: 11[V] Max. Ausgangsstrom: 100mA		
МО	Klemme Multifunktionsausgang Open Collector	1,0	1,5	M2.6	0,4	Unter 26V DC,100mA		
MG	Klemme Bezugspotential für Multifunktionsausgang	1,0	1,5	M2.6	0,4			
24	Stromversorgung 24V DC für externen Gebrauch	1,0	1,5	M2.6	0,4	Max. Ausgangsstrom: 100mA		
ЗА	Kontakt A Relais Multifunktionsausgang	1,0	1,5	M2.6	0,4			
3B	Kontakt B Relais Multifunktionsausgang	1,0	1,5	M2.6	0,4	Unter 250V AC, 1A Unter 30V DC, 1A		
3C	Bezugspotential für Relais Multifunktionsausgang	1,0	1,5	M2.6	0,4	oner sov bo, in		

Anmerkung 1) Den Kabelbinder zum Zusammenfassen der Steuerleitungen in einem Abstand von mindestens 15 cm von den Steuerklemmen anbringen. Andernfalls lässt sich die vordere Abdeckung nicht wieder anbringen.

Anmerkung 2) Kupferdrähte mit den Nennwerten 600V, 75 ¡É oder höher verwenden. Anmerkung 3) Die Schrauben mit dem empfohlenen Anzugsdrehmoment anziehen. Anmerkung 4) Bei Verwendung der externen Stromversorgung für die Klemmen des Multifunktionseingangs eine Spannung von mehr als 12 V anlegen. Darauf achten, dass die Eingangswerte nicht unter 12 V sinken.


2.4Einstellung PNP/NPN



KAPITEL 3 - PROGRAMMIERTASTATUR


3.1 Wechseln der Parametergruppe

• Im Frequenzumrichter iG5A gibt es die vier unten gezeigten Parametergruppen.



Gruppe DRV	Grundparameter für den Betrieb des Frequenzumrichters Parameter wie Bezugsfrequenz und Beschleunigungs-
	/Verzögerungszeiten
Gruppe FU1	Grundparameter für die Einstellung von Frequenz und
	Spannung.
Gruppe FU2	Parameter für erweiterte Funktionen wie PID-Regelung oder
	Steuerung eines zweiten Motors.
Gruppo E/A	Parameter, die für die Verwendung der Multifunktions-Ein-
	/Ausgangsklemmen erforderlich sind.


 <u>Das Wechseln der Parametergruppe</u> ist nur möglich, wenn der erste Parameter einer jeder Gruppe angewählt ist, wie in der nachstehenden Abbildung zu sehen ist.



- * Die Bezugsfrequenz kann auf 0,0 eingestellt werden (1. Parameter der Gruppe DRV). Obgleich der voreingestellte Wert 0,0 ist, kann dieser Parameterwert vom Benutzer geändert werden. Die geänderte Frequenz wird nach der Änderung angezeigt.
 - Wechseln der Parametergruppe ausgehend vom 1. Parameter einer Gruppe

1		 Der 1. Parameter der Gruppe DRV, "0.00" wird angezeigt, sobald der Frequenzumrichter eingeschaltet wird. Die rechte Pfeiltaste (▶) einmal drücken, um zur Gruppe FU1 zu wechseln.
2	F	 - Es erscheint der <u>1. Parameter der Gruppe FU1 "F 0"</u>. - Die rechte Pfeiltaste (►) einmal drücken, um zur Gruppe FU2 zu wechseln.
3	H D	 Es erscheint der <u>1. Parameter der Gruppe FU2 "H 0"</u>. Die rechte Pfeiltaste (▶) einmal drücken, um zur Gruppe I/O zu wechseln.
4		 - Es erscheint der <u>1. Parameter der Gruppe I/O "I 0"</u>. - Die rechte Pfeiltaste (►) einmal drücken, um zur Gruppe DRV zurückzukehren.
5		- Es wird zum 1. Parameter der Gruppe DRV "0.00" zurückgekehrt.

- ♣ Verwendet man die linke Pfeiltaste (◄) erfogt der eben beschriebene Wechsel in der entgegengesetzten Richtung.
- Wechseln der Parametergruppe ausgehend von einem anderen als dem 1. Parameter einer Gruppe



Zum Wechseln von F 15 nach Gruppe FU2

1	F 15	Bei F 15 drückt man die linke (◀) oder die rechte Pfeiltaste (▶). Wenn man die Taste drückt, erscheint der erste Parameter der Gruppe FU1.
2	FB	 Es erscheint der 1. Parameter der Gruppe FU1 "F 0". Die rechte Pfeiltaste drücken (▶).
3	H D	- Es erscheint der 1. Parameter der Gruppe FU2 "H 0".

KAPITEL 4 - FEHLERSUCHE UND WARTUNG

4.1 Schutzfunktionen

HINWEIS

Wenn ein Alarm ausgegeben wird, muss die Ursache vor dem Löschen des Alarms beseitigt werden. Wenn die Schutzfunktion aktiv bleibt, kann dies die Verkürzung der Lebensdauer des Geräts oder Schäden an der Anlage nach sich ziehen.

Anzeige und Informationen zu den Alarmen

Display	Schutzfunktion	Beschreibung
	Überstrom 200% Frequenzumrichter	Der Ausgangsstrom beträgt mehr als 200% des Nennstroms des Frequenzumrichters.
	Erdfehler	Der Frequenzumrichter deaktiviert den Ausgang, wenn ein Erdfehler vorliegt oder der Leckstrom gegen Erde den Grenzwert überschreitet.
	Überstrom 150% Frequenzumrichter	Der Ausgangsstrom beträgt für die Dauer von 60 Sekunden 150% des Nennstroms des Frequenzumrichters (200% für 30 Sekunden).
	Überstrom Motor	Der Ausgangsstrom überschreitet den Prozentsatz F-57 des Nennstroms des Motors (H-33) für die Zeit F-58.
	Kühlkörper überhitzt	Der Kühlkörper des Frequenzumrichters hat sich zu stark erhitzt.
bür	Phase am Ausgang ausgefallen	Eine oder mehrere Phasen am Ausgang (U, V, W) sind unterbrochen (der Ausgangsstrom wird gemessen).
	Überspannung	Die Gleichspannung des Zwischenkreises überschreitet den Schwellenwert (380 V DC bei Stromversorgung 230V; 760 V DC bei Stromversorgung 400 V). Dieser Fehler kann in der Verzögerungsphase auftreten oder wenn eine Spannungsspitze im Versorgungssystem entsteht. Im ersten Fall kann das Problem gelöst werden, indem man die Verzögerungszeit verlängert oder einen Bremswiderstand zwischenschaltet.
[Lut	Unterspannung	Die Gleichspannung des Zwischenkreises unterschreitet den Schwellenwert (200 V DC bei Stromversorgung 230V; 400 V DC bei Stromversorgung 400 V).
EFH	Überhitzung des Motors	Die mit den Parametern F-50 / F-53 eingestellten Grenzwerte wurden überschritten, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Motor überhitzt ist.
	Phase am Eingang ausgefallen	Eine oder mehrere Phasen am Eingang (R, S, T) sind unterbrochen und die Last am Ausgang beträgt für die Dauer von 1 Minute mehr als 50 % des Nennwerts des Frequenzumrichters (die Spannung im Zwischenkreis wird gemessen) oder es muss einer der elektrolytischen Kondensatoren ausgewechselt werden.

• Anzeige und Informationen zu den Alarmen

Display	Schutzfunktion	Beschreibung				
FLEL	Eigendiagnose	Wird angezeigt, wenn ein Fehler beim IGBT, ein Kurzschluss am Ausgang oder ein Erdfehler vorliegt oder eine Phase am Ausgang unterbrochen ist.				
EEP	EEprom-Alarm	Wird angezeigt, wenn der Frequenzumrichter nach dem Herunterladen der Firmware nicht zurückgesetzt wurde oder ein Fehler im EEprom vorliegt.				
	Hardware-Fehler Frequenzumrichter	Es liegt ein Fehler bei der Hardware des Frequenzumrichters vor.				
Err	Kommunikationsfehler	Der Frequenzumrichter kann nicht mit dem Bedienfeld kommunizieren.				
(r£rr	Fehler bei der Kommunikation mit der Fernbedieneinheit	Der Frequenzumrichter kann nicht mit der Fernbedieneinheit kommunizieren.				
	Bedienfeld-Fehler	Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn das Bedienfeld des Frequenzumrichters nicht funktioniert.				
FAn	Lüfterfehler	Das Lüfterrad des Frequenzumrichters ist defekt oder blockiert.				
	5 1	Der Multifunktionseingang P1/P8 wurde aktiviert, der für die Deaktivierung des Ausgangs BX konfiguriert wurde (Wert 2).				
[£5£]	Deaktivierung Ausgang	Achtung: Der Frequenzumrichter nimmt den Betrieb wieder auf, sobald der Kontakt wieder geöffnet wird, wenn eine der programmierten Klemmen FX oder RX aktiviert ist.				
ELA	Störung Schließer	Der Multifunktionseingang P1/P8 wurde aktiviert, der als Alarm Schließer konfiguriert wurde (Wert 18).				
EFP	Störung Öffner	Der Multifunktionseingang P1/P8 wurde aktiviert, der als Alarm Öffner konfiguriert wurde (Wert 19).				
	Keine Keine Frequenzsteuerung					
urt	Auslösung des thermischen Schutzes des Frequenzumrichters	Im Falle der Auslösung des thermischen Schutzes des Frequenzumrichters.				

4.2 Problemlösung

Display	Ursache	Lösung				
Überstrom	Achtung: Wenn ein Überstromalarm ausgegeben wird, darf der Neustart nur nach Beseitigung der Fehlerursache ausgeführt werden, da andernfalls die Gefahr besteht, dass der IGBT im Frequenzumrichter beschädigt wird.					
	Die Beschleunigungs- /Verzögerungszeit ist zu kurz im Verhältnis zur GD² der Last. Die Last ist größer als die Nennleistung des Frequenzumrichters. Der Drehbefehl wird dem Frequenzumrichter gegeben, während sich der Motor aufgrund der Trägheit dreht.	 Die Beschleunigungs- /Verzögerungszeit erhöhen. Den Frequenzumrichter durch einen Frequenzumrichter mit der geeigneten Leistung ersetzen. Den Drehbefehl nach dem Stillstand des Motors geben oder die Funktion Speed Search (H22) verwenden. 				
	Es liegt ein Kurzschluss am Ausgang oder ein Erdfehler vor. Die mechanische Bremse des Motors spricht zu früh an.	 Die Ausgangsverdrahtung kontrollieren. Die mechanische Bremse kontrollieren. 				
Erdfehler	Am Ausgangsanschluss des Frequenzumrichters ist ein Erdfehler aufgetreten. Die Isolierung des Motors wurde durch die Hitze beschädigt.	Den Anschluss derAusgangsklemmen kontrollieren.Den Motor auswechseln.				
Frequenzumrichter überlastet	Die Last ist größer als die Nennlast des Frequenzumrichters. Zu hoher Wert der	 Die Leistung des Motors und des Frequenzumrichters erhöhen oder die Last vermindern. Den Wert der Drehmomenterhöhung herabsetzen. 				
Motor überlastet.	Drehmomenterhöhung.					
Frequenzumrichter überhitzt.	Kühlsystem defekt. Ein altes Lüfterrad wurde nicht durch ein neues ersetzt. Umgebungstemperatur zu hoch.	 Kontrollieren, ob sich ein Fremdkörper im Kühler befindet. Das Lüfterrad durch ein neues Lüfterrad ersetzen. Die Umgebungstemperatur unter 50°C halten. 				
Phase am Ausgang unterbrochen.	Kontaktfehler des Magnetschalters am Ausgang. Anschluss am Ausgang falsch.	 Den Magnetschalter am Ausgang des Frequenzumrichters richtig anschließen. Anschluss am Ausgang prüfen. 				
FAn Lüfter defekt.	Fremdkörper in einem Lüftungsschlitz. Der Frequenzumrichter wurde betrieben, ohne das Lüfterrad auszuwechseln.	 Den Lüftungsschlitz kontrollieren und den Fremdkörper entfernen. Das Lüfterrad auswechseln. 				
Überspannung	Die Verzögerungszeit ist zu kurz im Verhältnis zum GD2 der Last. Generatorische Last am Ausgang des Frequenzumrichters. Netzspannung zu hoch.	 Die Verzögerungszeit erhöhen. Einen Bremswiderstand verwenden. Kontrollieren, ob die Netzspannung über dem Bemessungswert liegt. 				

Problemlösung

Display	Ursache	Lösung			
Unterspannun g	Netzspannung zu niedrig. An das Netz ist eine Last angeschlossen, die die Netzkapazität überschreitet (z.B. Schweißmaschine, Motor mit hohem Anlaufstrom an das Netz angeschlossen). Magnetschalter am Eingang des Frequenzumrichters defekt.	 Kontrollieren, ob die Netzspannung unter dem Bemessungswert liegt. Die AC-Leitung am Eingang kontrollieren. Die Netzkapazität an die Last anpassen. Den Magnetschalter auswechseln. 			
Elektronischer thermischer Schutz	Motor überhitzt. Last größer als Kenndaten des Frequenzumrichters. Einstellung des elektronischen thermischen Schutzes zu niedrig. Umrichterleistung nicht richtig gewählt. Der Frequenzumrichter wurde zu lange bei niedriger Drehzahl betrieben.	 ✓ Die Last mindern und das Arbeitsspiel verkürzen. ✓ Den Frequenzumrichter durch ein Gerät höherer Leistung ersetzen. ✓ Die Einstellung des elektronischen thermischen Schutzes ändern (F-50/53). ✓ Die Leistung des Frequenzumrichters richtig wählen. ✓ Einen Lüfter mit eigener Stromversorgung installieren. 			
Eingang externer Alarm A oder B	Die bei den Parametern I-17/I-24 der Gruppe I/O auf "18 (externer Alarm A)" oder "19 (externer Alarm B)" gesetzte Eingangsklemme ist aktiviert.	Die Ursache des Fehlers in dem an die Klemme des externen Alarms angeschlossenen Stromkreis beseitigen.			
Keine Frequenzsteue rung	Keine Frequenzsteuerung an V1 oder I.	 Den Anschluss von V1 oder I und den Pegel des Frequenzsteuersignals kontrollieren. 			
Kommunikatio nsfehler Fernbedienein heit	Kommunikationsfehler zwischen Bedienfeld des Frequenzumrichters und Fernbedieneinheit.	Die Verbindung zwischen Kabel und Steckverbinder kontrollieren.			
EEP 3		Das nächsteKundendienstzentrum kontaktieren.			
EEP : Fehler beim Parameterspeicherung HWT : Hardware-Fehler Err : Kommunikationsfehler COM : Bedienfeld-Fehler NTC : Fehler thermischer Schutz Frequenzumrichter					

Überlastschutz

IOLT : Die Schutzfunktion IOLT (Überlastalarm Frequenzumrichter) löst bei 150% des Nennstroms des Frequenzumrichters für die Dauer von einer Minute aus.

OLT : Die Schutzfunktion OLT wird gewählt, indem man F56 auf 1 setzt. Sie kann mit den Parametern F57 [Überlaststrom Motor] und F-58 [Überlastzeit Motor] konfiguriert werden.

Der Frequenzumrichter iG5A verfügt über keinen "Überdrehzahlschutz".

4.3 Vorsichtsmaßregeln für die Wartung und die Inspektion



ACHTUNG

Vor Beginn der Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Stromversorgung am Eingang unterbrochen wurde.

Vor Beginn der Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Kondensatoren des Zwischenkreises entladen sind. Die Kondensatoren im Hauptkreis des Frequenzumrichters können auch nach Unterbrechung der Stromversorgung geladen sein. Vor einem weiteren Vorgehen mit einem Tester die Spannung zwischenden Klemmen P oder P1 und N prüfen.

Die Frequenzumrichter der Serie SV-iG5A enthalten gegenüber elektrostatischen Entladungen empfindliche Bauteile (ESD – Electrostatic Discharge). Vor Inspektions- oder Installationsarbeiten müssen geeignete Schutzmaßnahmen gegen diese Entladungen getroffen werden.

Keine Veränderungen an den inneren Teilen und Steckverbindern vornehmen. Keinerlei Veränderungen am Frequenzumrichter vornehmen.

4.4Kontrollen

■ Tägliche Inspektionen

Angemessenheit der Installationsumgebung Defekt des Kühlsystems Ungewöhnliche Vibrationen und Störungen Ungewöhnliche Überhitzung und Verfärbung

■ Regelmäßige Inspektionen

Eventuelles Lockern von Schrauben und Bolzen aufgrund von Vibrationen,

Temperaturschwankungen usw.

Ihren sicheren Sitz kontrollieren und ggf. stärker anziehen.

Vorhandensein von Fremdkörpern im Kühlsystem.

Mit Druckluft reinigen.

Kontrollieren, ob das Lüfterrad frei dreht. Den Zustand der Kondensatoren und der Anschlüsse des elektromagnetischen Schützes kontrollieren.

Im Falle von Fehlfunktionen defekte Teile austauschen.

4.5 Austausch von Bauteilen

Der Frequenzumrichter enthält verschiedene elektronische Bauteile wie zum Beispiel Halbleiterkomponenten. Die nachstehend aufgeführten Bauteile können sich im Laufe der Zeit auf Grund ihres Aufbaus oder ihrer physikalischen Eigenschaften abnutzen, wodurch es zu einer Verringerung der Leistungen oder Schäden am Frequenzumrichter kommt. Tauschen Sie die Bauteile im Rahmen der vorbeugenden Wartung regelmäßig aus. Die nachstehende Tabelle enthält Leitlinien zum Austausch der Bauteile. Lampen und andere Bauteile mit kurzer Lebensdauer müssen während der regelmäßigen Inspektionen ausgewechselt werden.

Name des Bauteils	Auswechselzeitraum (Jahre)	Beschreibung
Lüfter	3	Auswechseln (falls erforderlich)
Kondensatoren des Zwischenkreises	4	Auswechseln (falls erforderlich)
Elektrolytische Kondensatoren auf der Steuerkarte	4	Auswechseln (falls erforderlich)
Relais	-	Auswechseln (falls erforderlich)

KAPITEL 5 - EIGENSCHAFTEN

5.1 Technische Daten

Daten von Ein- und Ausgang: 200V

SV	iG5A	-2	004	800	015	022	037	040	055	075	
Max.		[PS]	0,5	1	2	3	5	5,4	7,5	10	
Motorleis	stung ¹	[kW]	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	4,0	5,5	7,5	
	Leistung [kVA]		0,95	1,9	3,0	4,5	6,1	6,5	9,1	12,2	
Daten	Nennstrom [A] ³		2,5	5	8	12	16	17	24	32	
zum Ausgang	Frequenz		0 ~ 400 [Hz] ⁴								
	Spannung		3Ö 200 ~ 230V ⁵								
Daten	Nennspannung		3Ö 200 ~ 230 VAC (+10%, -15%)								
zum Eingang	Nennfrequenz		50 ~ 60 [Hz] (±5%)								
Kühlmethode		natürliche Zwangskühlung									
Gewicht [I	kg]		0,76	0,77	1,12	1,84	1,89	1,89	3,66	3,66	

Daten von Ein- und Ausgang: 400V

SV	iG5A -	-4	004	800	015	022	037	040	055	075	
Max.		[PS]	0.5	1	2	3	5	5,4	7,5	10	
Motorleis	stung ¹	[kW]	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	4,0	5,5	7,5	
	Leistung [kVA] ²		0,95	1,9	3,0	4,5	6,1	6,9	9,1	12,2	
Daten	Nennstrom [A] ³		1,25	2,5	4	6	8	9	12	16	
zum Ausgang	Frequenz		400 [Hz] ⁴								
	Spannung		3Ö 380 ~ 480V ⁵								
Daten	Nennspannung		3Ö 380 ~ 480 VAC (+10%, -15%)								
zum Eingang	Nennfrequenz		50 ~ 60 [Hz] (±5%)								
Kühlmethode		natürliche Zwangskühlung									
Gewicht [l	kg]		0.76	0,77	1,12	1,84	1,89	1,89	3,66	3,66	

- 1) Angabe der anwendbaren maximalen Motorleistung bei Verwendung eines 4-poligen Standardmotors.
- 2) Nennleistung bei 220V für Klasse 200V und bei 440V für Klasse 400V.
- 3) Siehe Abschnitt 15-3, wenn die Trägerfrequenz (H39) über 3kHz liegt.
- 4) Die maximal einstellbare Frequenz ist 300Hz, wenn H40 auf 3 (sensorlose Vektorregelung) gesetzt ist.
- 5) Die maximale Ausgangsspannung ist nicht höher als die Eingangsspannung. Es ist möglich, die Ausgangsspannung niedriger als die Eingangsspannung zu programmieren.

Steuerung

Regelverfahren		U/f-Steuerung, sensorlose Vektorregelung				
Auflösung der Frequenzeinstellung		Digital: 0,01Hz Analog: 0,06Hz (max. Freqenz: 60Hz)				
Genauigkeit der Frequenzsteuerung		Digital: 0,01% der max. Ausgangsfrequenz Analog: 0,1% der max. Ausgangsfrequenz				
U/f-Kennlinie		lineare Kennlinie, quadratische Kennlinie, U/f Benutzer				
Überlastbarke	eit	150% für 1 Min.				
Drehmomenterhöhung		Drehmomenterhöhung automatisch/manuell				
Dynamische	Maximales Bremsmoment	20% 1)				
Bremsung	Zeit/%ED	150% ^{2) Bei Verwendung eines optionalen Bremswiderstands}				

- 1) Gemeint ist das mittlere Bremsmoment während der Verlangsamung des Motors.
- 2) Siehe Kapitel 16 für die Eigenschaften der Bremswiderstände.

Betrieb

Funktionsmodus		Bedienfeld / Klemmen / Option RS485 / Fernbedieneinheit		
Frequenzeinstellung		Analog: 0 ~ 10[V], -10 ~ 10[V], 0 ~ 20[mA] Digital: Bedienfeld		
Funktionsw	reisen	PID, Motorpotentiometer, 3-Leiter		
		Wahlmöglichkeit NPN / PNP (siehe Seite 3-6)		
Eingänge	Multifunktionsklemmen P1 ~ P8	Vorwärts-/Rückwärtslauf, Nothalt, Alarme löschen Schrittbetrieb, Frequenzstufen - hoch, mittel, niedrig, Wahl Beschleunigung/Verzögerung - hoch, mittel, niedrig, Gleichstromeinspeisung während STOP, Wahl 2. Motor, Funktionsweise Motorpotentiometer mit Frequenzspeicherung, 3-Leiter-Betrieb; externer Alarm A oder B, Wechsel zwischen Funktionsweise PID und "U/f", Wechsel zwischen Option und Frequenzumrichter, Beibehaltung der analogen Frequenz, Deaktivierung Beschleunigung/Verzögerung		
Ausgänge	Multifunktionsausgang Open Collector	Ausgang Alarm und	unter 26V DC, 100mA	
	Multifunktionsrelais	Status Frequenzumrichter	(Schließer, Öffner) unter 250V AC, 1A. unter 30V DC, 1A.	
	Analogausgang	0 ~ 10 V DC (unter 10mA): Wahlmöglichkeit zwischen Frequenz am Ausgang, Ausgangsstrom, Ausgangsspannung, Spannung Zwischenkreis		

Schutzfunktion


	Überspannung, Unterspannung, Überstrom Frequenzumrichter,
Auslösung	Erdschlussstrom, Überhitzung Frequenzumrichter, Überhitzung Motor, Phase
Frequenzumrichter-	am Eingang oder am Ausgang ausgefallen, Überstrom Motor,
Alarm	Kommunikationsfehler, Ausfall der analogen Frequenzsteuerung, Hardware-
	Fehler, Lüfter defekt
Alarmbedingungen	Kippschutz, Überlast
Vorübergehender	Weniger als 15 ms: unterbrechungsfreier Betrieb
Ausfall der	Mehr als 15 ms: Freigabe des automatischen Neustarts
Stromversorgung	Went als 15 ms. Freigabe des automatischen Neustarts

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10°C ~ 50°C
Lagertemperatur	-20°C ~ 65°C
Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% RH (nicht kondensierend)
Höhenlage/Vibrationen	1000m ü.N., max. 5,9m/s² (0,6G)
Luftdruck	70 ~ 106 kPa
Installationsort	Umgebung ohne korrosive Gase, brennbare Gase, Ölnebel oder Staub

Informationen zur Änderung der Kenndaten in Abhängigkeit von der Temperatur

Last und Umgebungstemperatur in Abhängigkeit von der Trägerfrequenz




* Anmerkung)

- 1) Die obige Graphik kommt zur Anwendung, wenn der Frequenzumrichter innerhalb des zulässigen Umgebungstemperaturbereichs betrieben wird. Wenn der Frequenzumrichter in einen Schrank eingebaut wurde, muss die Installation die ausreichende Wärmeabfuhr ermöglichen, damit die Umgebungstemperatur im Schrank innerhalb des zulässigen Bereichs bleibt.
- 2) Diese Leistungsverminderungskurve bezieht sich auf den Nennstrom des Frequenzumrichters, wenn er an einen Motor der gleichen Leistung angeschlossen ist.

6.1 Option Satz Fernbedieneinheit

1) Fernbedieneinheit



2) Verbindungskabel (2M, 3M, 5M)




Modellnummer des Verbindungskabels


Modellnummer	Eigenschaften	
64100001	FREQUENZUMRICHTER,	
	REMOTE 2M (SV-iG5A)	
64100002	FREQUENZUMRICHTER,	
	REMOTE 3M (SV-iG5A)	
64100003	FREQUENZUMRICHTER,	
	REMOTE 5M (SV-iG5A)	

Installation

1) Die vordere Abdeckung der E/A-Karte entfernen und den Deckel der Öffnung auf der rechten Seite entfernen, um das Verbindungskabel anschließen zu können.



2) Die vordere Abdeckung der E/A-Karte wieder anbringen und das Verbindungskabel wie unten gezeigt anschließen.



3) Die Fernbedieneinheit wie unten gezeigt an das andere Ende des Verbindungskabels anschließen.



<u>/!</u>\

ACHTUNG

- Wenn die Parameter nicht zunächst aus dem Frequenzumrichter ausgelesen werden, ist es nicht möglich, in den Frequenzumrichter zu schreiben, da der Speicher der Fernbedieneinheit beim ersten Gebrauch leer ist.
- Ausschließlich die von JS-Technik / LS gelieferten Standard-Verbindungskabel verwenden.
 Andernfalls kann es aufgrund von Eingangsrauschen oder Spannungsfall in der Fernbedieneinheit zu Fehlfunktionen kommen.
- Wenn auf dem Display der Fernbedieneinheit die Anzeige "----" erscheint, kontrollieren, ob sich das Verbindungskabel gelöst hat oder beschädigt ist.

ANGEWENDETE NORMEN UND GARANTIE

Zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 73/23/EWG betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen und 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" wurden die folgenden Normen angewandt:

• EN 50178 (1997)	"Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln".
• EN 61800-3/A11	"Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe. Teil 3: EMV-Produktnorm
(2000)	einschließlich spezieller Prüfverfahren"
• EN 55011/A2 (2002)	"Grenzwerte und Messverfahren für Funkentstörung von industriellen,
	wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenzgeräten (ISM-Geräten)"
• EN 61000-4-2/A2	"Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Teil 4: Prüf- und Messverfahren.
(2001)	Teil 2: Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität.
• EN 61000-4-3/A2	"Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Teil 4: Prüf- und Messverfahren.
(2001)	Teil 3: Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische
	Felder.
• EN 61000-4-4/A2	"Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Teil 4: Prüf- und Messverfahren.
(2001)	Teil 4: Prüfung und Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische
	Störgrößen/Burst.
• EN 61000-4-5/A1	"Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Teil 4: Prüf- und Messverfahren.
(2000)	Teil 5: Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen.
• EN 61000-4-6/A1	"Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Teil 4: Prüf- und
(2001)	Messverfahren. Teil 6: Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen,
	induziert durch hochfrequente Felder.
• CEI/TR 61000-2-1	"Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2: Environment. Environment
(1990)	description for low-frequency conducted disturbances and signaling in
	public low voltages supply systems"
• EN 61000-2-2 (2002)	"Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Teil 2: Umgebungsbedingungen.
	Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und
	Signalübertragung in öffentlichen Niederspannungsnetzen"

Der Garantiezeitraum beträgt 12 Monate nach der Installation bzw. 18 Monate nach der Herstellung, wenn kein Installationsdatum festgelegt wurde. Doch können die Garantiefristen je nach den beim Verkauf getroffenen Vereinbarungen variieren.

Informationen zum Service im Rahmen der Garantie

Wenn innerhalb des Garantiezeitraums und bei sachgemäßem Gebrauch festgestellt wird, dass ein Teil einen Mangel aufweist, den örtlichen Vertragshändler der Frequenzumrichter von JS-Technik / LS oder das Kundendienstzentrum von JS-Technik / LS kontaktieren.

Informationen zum Service außerhalb der Garantie

In den folgenden Fällen wird keine Garantie geleistet, auch wenn der Garantiezeitraum noch nicht abgelaufen ist.

- ▶ Schäden aufgrund des falschen oder nachlässigen Gebrauchs oder aufgrund eines Unfalls.
- Schäden, die auf eine falsche Stromversorgung oder Fehlfunktionen von externen Geräten (Ausfall) zurückzuführen sind.
- ▶ Schäden, die auf Erdbeben, Feuer, Überflutung, Blitzeinschlag oder sonstige Naturkatastrophen zurückzuführen sind.
- ▶ Wenn das Typenschild von LS fehlt.
- Wenn der Garantiezeitraum abgelaufen ist.

PARAMETERLISTE

Gruppe DRV

Display	Parameter name	Bereich Min./Max		Bes	schreibung	Voreinst ellung	Änderun g während Betrieb	Param eter Adres se
0.00	[Bezugsfre quenz]	0 ~ 400 [Hz]	Aus Fred Im 2 Im 2 Aus Bei Fred	gangsfrequenzumric Zustand Sto Zustand Rustand Rustand Rustand Gangsfrequenschrit Mehrschrit	chters eingestellt. op: Bezugsfrequenz in: uenz tbetrieb:	0.00	O	41216
ACC	[Beschleun igungszeit]	0 ~ 6000 [s]	ents	spricht dies	hrfach-Beschl./Verz. er Parameter Zeit	5.0	0	41217
dEC	[Verzögeru ngszeit]		Bes	schl./Verz. ().	10.0	0	41218
drv	[Steuermo dus	0 ~ 3	0		über Tasten auf Bedienfeld	1	X	41219
	Drehung]		1	Steueru	FX: Vorwärtslauf RX: Rückwärtslauf			
			ng über Klemme n		FX: Freigabe Drehung RX: Einstellung Drehrichtung			
			3	Kommuni	kation RS485			
Frq	[Einstellmo dus	0 ~ 7	0	Digital	Einstellung über Bedienfeld 1	0	X	41220
	Frequenz]		1	1	Einstellung über Bedienfeld 2			
			2		V1 1: -10 ~ +10 [V]			
			3		V1 2: 0 ~ +10 [V]			
			4	Analog	I: 0 ~ 20 [mA]	_		
			5 6		Funktionsw. 2+4 Funktionsw. 3+4	_		
			7		RS485	_		
St1	[Frequenz Schritt 1]	0 ~ 400 [Hz]	Eins		n Frequenz Schritt 1 schrittbetrieb.	10.00	0	41221
St2	[Frequenz Schritt 2]				n Frequenz Schritt 2 schrittbetrieb.	20.00	0	41222
St3	[Frequenz Schritt 3]				n Frequenz Schritt 3 schrittbetrieb.	30.00	0	41223
CUr	[Strom Ausgang]		Anz	eige des S	troms am Ausgang.	-	-	41224
rPM	[Motordreh zahl]		Anz	eige der M	otordrehzahl.	-	-	41225

• Gruppe DRV

Display	Parameter name	Bereich Min./Max			Bes	chreibung	Voreinst ellung	Änderun g während Betrieb	Param eter Adres se
dCL	[interne Gleichspan nung]		1	_	der G nkreis	eichspannung im	-	-	41226
vOL	[Einstellun g Display Benutzer]		gew der	vählte zu ü	e Größ berwa	eter zeigt die bei H73 e an - [Einstellung chenden Größe].	vOL	-	41227
			vOL			ingsspannung			
			POr			ingsleistung			
			tOr			sdrehmoment			
nOn	[Alarmanze ige]		Beti	riebs	zustan	Strom- undd beim Auftreten des ngezeigt werden.	-	-	41228
drC	[Motordreh richtung]	F, r	wer	Einstellung der Motordrehrichtung, wenn Drv - [Steuermodus Drehung] auf 0 oder 1 gesetzt ist.			F	О	41229
			F		Vorwä	rts			
			r		Rückv	värts			
drv2 ¹	[Steuermo dus	0 ~ 2	0			über Tasten auf Bedienfeld	1	X	41230
	Drehung 2]		1	Bet	rieb	FX: Vorwärtslauf RX: Rückwärtslauf			
			2	über Klemme n		FX: Freigabe Drehung RX: Einstellung Drehrichtung			
Frq2	[Einstellmo dus	0 ~ 6	0	Dig	ital	Einstellung über Bedienfeld 1	0	X	41231
	Frequenz 2]		1			Einstellung über Bedienfeld 2			
			2			V1 1: -10 ~ +10 [V]	1		
			3			V1 2: 0 ~ +10 [V]	1		
			4	Ana	alog	I: 0 ~ 20 [mA]	1		
			5			Funktionsw. 2+4			
			6			Funktionsw. 3+4			

 $^{^{1}}$ Anzeige nur, wenn einer der Multifunktionseingänge P1-P8 [I17~I24] auf "22" gesetzt ist.

Display	Parametern ame	Bereich Min./Max		Beschreibung	Voreins tellung	Änderun g während Betrieb	Para meter Adres se
F0	[Code Sprung]	0 ~ 64	Para	abe des Codes des meters, zu dem gewechselt len soll.	1	0	41472
F 1	[Sperre Vorwärts-	0 ~ 2	0	Freigabe Vorwärts- /Rückwärtslauf	0	X	41473
	/Rückwärtsl auf]		2	Sperre Vorwärtslauf Sperre Rückwärtslauf	-		
F 2	[Schema Beschleunig ung]	0 ~ 1	0	Linear	0	X	41474
F 3	[Schema Verzögerun g]		S-Kurve				41475
F 4	[Einstellung Stopp-	0 ~ 2	0	Stoppen mit Verzögerung	0) X	
	Verfahren]		1	Gleichstrombremsung			
F 0	re	0.4.00	2	Freier Auslauf	5.00		44.400
F 8	[Frequenzsc hwelle Gleichstrom bremsung]	0,1 ~ 60 [Hz]	Freq Gleid Darf	liesem Parameter wird die uenzschwelle für die chstrombremsung eingestellt. nicht kleiner sein als F23 - angsfrequenz].	5,00	X	41480
F 9	[Wartezeit Gleichstrom bremsung]	0 ~ 60 [s]	wird, die h	n die Frequenz F8 erreicht , wartet der Frequenzumrichter nier eingestellte Zeit vor nn der Gleichstrombremsung	0,1	X	41481
F 10	[Spannung Gleichstrom bremsung]	0 ~ 200 [%]	Gleid wähl Moto Sie i	liesem Parameter wird die chspannung eingestellt, die rend der Bremsung an den or angelegt wird. st proportional zu H33 – instrom Motor].	50	X	41482
F 11	[Zeit Gleichstrom bremsung]	0 ~ 60 [s]	eing Gleid	liesem Parameter wird die Zeit estellt, über die die chspannung während der nsung an den Motor angelegt	1,0	X	41483
F 12	[Gleichspan nung beim Anlauf]	0 ~ 200 [%]	die a ange Sie i	liesem Parameter stellt man an den Motor beim Anlauf elegte Gleichspannung ein. st proportional zu H33 – anstrom Motor].	50	X	41484

^{?:} Anzeige nur, wenn F 4 auf 1 gesetzt ist (Gleichstrombremsung).

					Änderun	Doro
Display	Parametern ame	Bereich Min./Max	Beschreibung	Voreins tellung	g während Betrieb	Para meter Adres se
F 13	[Gleichstro meinspeise zeit beim Anlauf]	0 ~ 60 [s]	Zeit, für die an den Motor beim Anlauf Gleichspannung angelegt wird.	0	X	41485
F 14	[Magnetisier ungszeit Motor]	0 ~ 60 [s]	Mit diesem Parameter stellt man die Motormagnetisierungszeit vor dem Anlauf bei der sensorlosen Vektorregelung ein.	1,0	X	41486
F 20	[Frequenz Schrittbetrie b]	0 ~ 400 [Hz]	Frequenz für den Schrittbetrieb. Darf nicht größer sein als F-21.	10,00	0	41492
F21 ¹	[Maximale Frequenz]	40 ~ 400 [Hz]	Mit diesem Parameter stellt man die maximale Ausgangsfrequenz ein. Dies ist die Bezugsfrequenz für die Beschleunigungs- //erzögerungszeiten (siehe H70).	60,00	X	41493
			Achtung: Kein Frequenzwert darf höher sein als F-21; hiervon ausgenommen ist nur die Nennfrequenz F-22.			
F22	[Knickfreque nz]	30 ~ 400 [Hz]	Der Frequenzumrichter liefert dem Motor die Nennspannung mit dieser Frequenz (siehe das Typenschild des Motors).	60,00	X	41494
F23	[Startfreque nz]	0,1 ~ 10 [Hz]	Der Frequenzumrichter beginnt die Spannungsversorgung des Motors mit dieser Frequenz. Dies ist der untere Frequenzgrenzwert.	0,50	X	41495
F24	[Einstellung Frequenzbe grenzung]	0 ~ 1	Mit diesem Parameter gibt man die Einstellung der Unter- und Obergrenze der Ausgangsfrequenz frei.	0	X	41496
F25 2)	[Frequenzo bergrenze]	0 ~ 400 [Hz]	Mit diesem Parameter stellt man die Obergrenze der Betriebsfrequenz ein. Sie darf nicht größer sein als F-21.	60,00	Х	41497
F26	[Frequenzu ntergrenze]	0,1 ~ 400 [Hz]	Mit diesem Parameter stellt man die Untergrenze der Betriebsfrequenz ein. Sie darf nicht größer als F-25 - [Frequenzobergrenze] und nicht kleiner als F23 - [Anfangsfrequenz] sein.	0,50	X	41498
48	•	•	•		•	•

Wenn H40 auf 3 gesetzt ist (sensorlose Vektorregelung), kann als maximale Frequenz höchstens 300 Hz eingestellt werden.

^{2:} Anzeige nur, wenn F24 (Einstellung Frequenzbegrenzung) auf 1 gesetzt ist.

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max		Beschreibung	Voreinst ellung	Änderun g während Betrieb	Param eter Adres se
F27	[Einstellung Drehmoment erhöhung	0 ~ 1	0	Manuelle Drehmomenterhöhung Automatische	0	X	41499
F28	Man/Auto] [Drehmomen terhöhung Vorwärts]	0 ~ 15 [%]	die Dre Vor Er v	Drehmomenterhöhung diesem Parameter stellt man manuelle hmomenterhöhung beim wärtslauf ein. wird als Prozentsatz der ximalen Ausgangsspannung gegeben.	2,0	X	41500
F29	[Drehmomen terhöhung Rückwärts]		die Dre Rüd Er v mat	diesem Parameter stellt man manuelle chmomenterhöhung beim ckwärtslauf ein. wird als Prozentsatz der ximalen Ausgangsspannung gegeben.	2,0	X	41501
F30	[U/f- Kennlinientyp]	0 ~ 2	0 1 2	{Linear} {Quadratisch} {U/f Benutzer}	0	X	41502
F31 ¹⁾	[U/f Benutzer: Frequenz 1]	0 ~ 400 [Hz]	höh Fre	Frequenzwerte dürfen nicht ner sein als F-21 - [Maximale quenz].	15,00	X	41503
F32	[U/f Benutzer: Spannung 1]	0 ~ 100 [%]	Pro des	Spannungswerte werden als zentsätze der Nennspannung Motors eingegeben.	25	X	41504
F33	[U/f Benutzer: Frequenz 2]	0 ~ 400 [Hz]	klei höh	Werte der Parameter mit neren Nummern können nicht ner eingestellt werden als die Parameter mit höheren	30,00	X	41505
F34	[U/f Benutzer: Spannung 2]	0 ~ 100 [%]		nmern.	50	X	41506
F35	[U/f Benutzer: Frequenz 3]	0 ~ 400 [Hz]			45,00	X	41507
F36	[U/f Benutzer: Spannung 3]	0 ~ 100 [%]			75	X	41508
F37	[U/f Benutzer: Frequenz 4]	0 ~ 400 [Hz]			60,00	X	41509
F38	[U/f Benutzer: Spannung 4]	0 ~ 100 [%]			100	X	41510

^{1:} Anzeige nur, wenn F30 auf 2 gesetzt ist (U/f Benutzer).

Displa y	Parameterna me	Bereich Min./Max.	Beschreibung	Voreinst ellung	Änderu ng währen d Betrieb	Param eter Adres se
F39	[Regelung Ausgangsspa nnung]	40 ~ 110 [%]	Dieser Parameter regelt die Ausgangsspannung. Der Wert wird als Prozentsatz der Eingangsspannung eingegeben.	100	X	41511
F40	[Energiespar einstellung]	0 ~ 30 [%]	Dieser Parameter senkt die Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Last.	0	0	41512
F50	[Einstellung thermischer Schutz]	0 ~ 1	Dieser Parameter gibt den elektronischen thermischen Schutz des Motors frei.	0	0	41522
F51	[Thermische Schutzschwe Ile für 1 Minute]	50 ~ 200 [%]	Dieser Parameter bestimmt den maximalen Ausgangsstrom für eine Minute. Der Wert wird als Prozentsatz von H33 eingegeben. Er darf nicht kleiner sein als F52 – [Thermische Schutzschwelle für Dauerbetrieb].		0	41523
F52	[Thermische Schutzschwe Ile für Dauerbetrieb]		Dieser Parameter bestimmt den maximalen Ausgangsstrom für den Dauerbetrieb. Er darf nicht kleiner sein als F52 – [Thermische Schutzschwelle für 1 Minute].	100	0	41524
F53	[Einstellung Motorkühlmet hode]	0 ~ 1	 Standardmotor mit direkt an die Welle angeschlossenem Lüfter Motor mit Zwangskühlung. 	0		41525
F54	[Überlast- Warnschwell e]	30 ~ 150 [%]	Dieser Parameter bestimmt die Stromschwelle, bei der der Kontakt des Open-Collector- oder Relais-Multifunktionsausgangs geschlossen wird (siehe I54, I55). Er wird als Prozentsatz von H-33 eingegeben.	150	0	41526
F55	[Überlast- Warnzeit]	0 ~ 30 [s]	Mit diesem Parameter kann man die Zeit einstellen, nach der der mit dem Wert 5 programmierte Multifunktionsausgang aktiviert werden soll, wenn der Ausgangsstrom größer F-54 ist - [Überlast-Anzeigeschwelle].	10	0	41527
F56	[Einstellung Überlastschut z]	0 ~ 1	Dieser Parameter gibt den Überlastschutz des Motors frei (siehe F-57, F-58).	1	0	41528
• <mark>1)</mark> :	Anzeige	nur,	wenn F50 auf	1 g	esetzt	ist.

Gruppe FU1		Gr	uı	or	Эе	F	U	1
------------------------------	--	----	----	----	----	---	---	---

Display	Parametern ame	Bereich Min./Max		Bes	schreibung		Voreinst ellung	Änderun g während Betrieb	Param eter Adres se
F57	[Überlast- Auslösesch welle]	30 ~ 200 [%]	die Der	Überlaststr	rameter ste omschwelle als Prozent en.	e ein.	180	0	41529
F58	[Auslösever zögerung Überlastsch utz]	0 ~ 60 [s]	die Fred aus Aus	Zeit ein, na quenzumric gegeben w gangsstror	rameter ste ch der der chter-Alarm erden soll, n größer F- öseschwelle	wenn der 57 -	60	0	41530
F59	[Einstellung Kippschutz]	0 ~ 7	Bes Verz Verz verl Kon	chleunigun chleunigun zögerung ir zögerungsp angsamt de stanten La	gsphase, d n der	ie 1 er	0	X	41531
				Verz.	drehzahl	Beschl.			
			0	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
			1	_	-	<u> </u>			
			2	-	√	-			
			3	-	✓	✓			
			4	√	-	-			
			5	✓	-	✓			
			6	✓	✓	-			
			7	✓	✓	✓			
F60	[Kippschutz pegel]	30 ~ 150 [%]	die Akti wäh Beh des Der	Stromschw vierung de Irend des E Iarrungszus Abbremse	r Kippschut Beschleunig Stand und w ns ein. als Prozent	150	X	51532	
F63	[Einstellung Funktion Up/Down Save]	0 ~ 1	die Mot erha vera	Speicherur orpotentior altenen Bet anlassen (F	rameter kar	er erung enz /Down	0	X	51535

F64	[Gespeiche rte Frequenz	0 ~ 400 [Hz]	Dieser Parameter gibt die mit der Funktion Up/Down Save des Motorpotentiometer-Betriebs	0.00	-	41536
	bei Motorpoten tiometer- Betrieb]		gespeicherte Frequenz an. Sie darf nicht größer sein als F-21.			

Display	Parameternam e	Bereich Min./Max	Beschreibung	Voreinst ellung	Änderun g während Betrieb	Para meter Adres se
H 0	[Code Sprung]	0~95	Eingabe des Codes des Parameters, zu dem gewechselt werden soll.	1	0	41728
H 1	[Alarmspeicher 1]	-	Speichert die Informationen Alarmtyp, Frequenz,	nOn	-	41729
H 2	[Alarmspeicher 2]	-	Ausgangsstrom und Zustand Beschl./Verz. zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers. Der letzte	nOn	-	41730
H 3	[Alarmspeicher 3]	-	Alarm wird im Parameter H 1 - [Alarmspeicher 1] gespeichert.	nOn	-	41731
H 4	[Alarmspeicher 4]	-	[nOn	-	41732
H 5	[Alarmspeicher 5]	-		nOn	-	41733
H 6	[Alarmspeicher löschen]	0~1	Löscht den Alarmspeicher.	0	0	41734
Н7	[Haltefrequenz]	0,1~400 [Hz]	Wenn der Frequenzumrichter in den Zustand Run schaltet, beginnt der Motor zu beschleunigen, nachdem die Verweilfrequenz für die Zeit H8 - [Verweilzeit] angewendet wurde. Einstellbereich: zwischen F21 und F23.	5,00	X	41735
H 8	[Haltezeit]	0 ~ 10 [s]	Dies ist die Zeit, über die die Verweilfrequenz beim Anlauf aufrechterhalten wird.	0,0	X	41736
H10	[Einstellung Frequenzsprun g]	0 ~ 1	Erlaubt das Überspringen bestimmter Frequenzbereich zur Vermeidung von Resonanzphänomenen und Vibrationen.	0	Х	41738
H11 ¹⁾	[Untere Frequenz 1]	0,1~400 [Hz]	Die Frequenz darf nicht auf einen Wert innerhalb des Bereiches	10,00	X	41739
H12	[Obere Frequenz 1]		eingestellt werden, der durch das Parameterpaar H11 - H16	15,00	X	41740
H13	[Untere Frequenz 2]		festgelegt wird. Die Parameter mit einer niedrigeren Nummer können nicht auf höhere Werte	20,00	X	41741
H14	[Obere Frequenz 2]		eingestellt werden als die Parameter mit einer höheren	25,00	X	41742
H15	[Untere Frequenz 3]		Nummer. Einstellbereich: zwischen F21 und F23.	30,00	X	41743
H16	[Obere Frequenz 3]			35,00	X	41744

^{1):} Anzeige nur, wenn H10 auf 1 gesetzt ist. H17, H18 werden verwendet, wenn F2, F3 auf 1 gesetzt sind (S-Kurve).

Display	Parameter name	Bereich Min./Ma x.			Beschre	eil	oung		Vorein stellun g	Änderun g während Betrieb	Para meter Adres se
H17	[Anfangsab schnitt Beschl./Ver z. S-Kurve]	1~100 [%]	der We	Zum Einstellen des Anfangsabschnitts der Beschl./VerzKurve. Je höher der Wert ist, um so kleiner wird der lineare Bereich.						X	41745
H18	[Endabsch nitt Beschl./Ver z. S-Kurve]	1~100 [%]	Bes ist,	Zum Einstellen des Endabschnitts der Beschl./VerzKurve. Je höher der Wert ist, um so kleiner wird der lineare Bereich.						X	41746
H19	[Einstellun g Schutz Phasenaus fall an Eingang/A usgang]	0 ~ 3	2	inaktiv Schutz Phasen Eingang			Schutz F am Ausg Schutz F an Eingang g	gang	0	0	41747
H20	[Start beim Einschalte n]	0 ~ 1	auf Mot Der sob Kle	ser Parar 1 oder 2 tordrehun Motor be pald er ges mmen FX schlossen	gesetzt g über S eginnt zu speist w (-CM od	is Sto u b viro	0	0	41748		
H21	[Einstellun g Neustart nach Löschen der Fehler]	0 ~1	auf Mot Der sob wur	ser Parar 1 oder 2 tordrehun Motor be bald der A de, wenn -CM geso	gesetzt g über s eginnt zu larmzus die Kle	is Sto u l ta m	t (Steuerdeuerklem beschleur nd zurüc men FX-	ung der men). nigen, kgesetzt	0	0	41749
H22 1)	[Einstellun g Drehzahlsu che]	0 ~ 15	Die eine Fre	ser Parar em Alarm quenzum en laufend	neter ha vorzube richter d	at eu	die Aufga igen, wer Spannui	n der	0	0	41750
				[Start beimEi nschalt en]	Neusta t nach vorüber gehend em Stroma usfall	r I	Betrieb nach Alarm	Normal e Beschl eunigu ng			
			0	Bit 3 -	Bit 2 -		Bit 1 -	Bit 0 - ✓			
			2	-	-		✓	-			

Die normale Beschleunigung hat Vorrang. Wenn der Wert Nr. 4 eingestellt ist, startet der Frequenzumrichter die Funktion Drehzahlsuche im Modus Nr. 4 unabhängig von der Einstellung der anderen Bits.

Display	Parameter name	Bereich Min./Max		E	Beschreit	oung		Voreins tellung	Änderun g während Betrieb	Para meter Adres se
H22				1. H20- [Start beim Einsch alten]	2. Neust art nach vorübe rgehen dem Strom ausfall	3. Betrie b nach Alarm	4. Norma le Beschl eunigu ng			
				Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
			3	-	-	√	√			
			4	-	✓ ✓	-	-	-		
			5 6	-	∨ ✓	<u>-</u> ✓	_			
			7	_	→	→	<u>-</u> ✓			
			8	√	-	-	-	-		
			9	√	-	-	√			
			10	✓	-	✓	-			
			11	✓	-	✓	✓			
			12	√	√	-	-	-		
			13 14	✓ ✓	✓ ✓	- ✓	1			
			15	✓	✓	V ✓	-			
H23	[Stromgren zwert bei Drehzahlsu che]	80~200 [%]	Dies Stroi Der	m währe	neter beg nd der D d als Pro en.	rehzahls	suche.	100	0	41751
H24	[Verstärkun g P bei Drehzahlsu che]	0~9999	wäh		rtionalve Drehzah		g wird	100	0	41752
H25	[Verstärkun g I bei Drehzahlsu che]	0~9999	wäh	•	alverstärl Drehzah	•	d	200	0	41753
H26	[Anzahl Versuche für automatisc hen Neustart]	0 ~10	Anza auto Aufti Der gesp Neus ist. E auf 1 der I Steu Sie i Schu	liesem Pahl von Vanatischereten ein automativerrt, wei start-Verdoese Full oder 2 Motordre erklemmst deaktiutzfunktid	О	41754				

• Стар	pe roz					Ä al	D
Display	Parametern ame	Bereich Min./Max.		Beschreibung	Voreins tellung	Änderun g während Betrieb	Para meter Adres se
H27	[Verzögerun g vor automatisch em Neustart]	0 ~ 60 [s]	die Zeit e bevor ein	m Parameter stellt man in, die verstreichen soll, automatischer versucht wird.	1,0	О	41755
H30	[Einstellung Motorleistun g]	0,2~ 7,5	0,2 0,4 0.8 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5	0,2 kW 0,37 kW 0,75 kW 1,5 kW 2,2 kW 3,7 kW 5,5 kW	7,5 ¹⁾	X	41758
H31	[Polzahl Motor]	2 ~ 12		arameter beeinflusst die der Motordrehzahl bei er rPM.	4	X	41759
H32	[Frequenz Nennschlup f]	0 ~ 10 [Hz]	wobei gilt Nennfreq <i>rpm</i> = Ne	$\left(\frac{rpm \times P}{120}\right)$ at: f_s = Schlupffreq. f_r = Juenz Motor and Motor ahl Motor	2.33 ²⁾	X	41760
H33	[Nennstrom Motor]	0,5~50 [A]	Den Nen	nstrom des Motors	26,3	Х	41761
H34	[Leerlaufstr om Motor]	0,1~ 20 [A]	Den im L Nenndreh Stromwei 50% des	eerlauf mit nzahl gemessenen rt eingeben. Nennstroms eingeben, Messung schwierig ist.	11	Х	41762
H36	[Wirkungsgr ad Motor]	50~100 [%]	Wirkungs	grad des Motors.	87	Х	41764
H37	[Trägheit der Last]	0 ~ 2	den Nenr bezogene	r nachstehenden, auf nwert der Motorträgheit en Wert eingeben. ger als das 10-fache	0	Х	41765
			1 Unge	fähr das 10-fache			
			2 Mehr	als das 10-fache			

P: H30 ist auf die Nennleistung des Frequenzumrichters voreingestellt.

^{2:} H32 ~ H36 sind auf Werte voreingestellt, die von der bei H30 eingegebenen Leistung abhängen.

·						Ä	
Display	Parameterna me	Bereich Min./Max.		Beschreibung	Voreins tellung	Änderun g während Betrieb	Para meter Adres se
H39	[Einstellung Trägerfreque nz]	1 ~ 15 [kHz]	das elel Stö Ten Fre Lec des Mor	ser Parameter beeinflusst s Motorengeräusch, die ktromagnetische raussendung und die nperatur des quenzumrichters und die ekströme. Je höher der Wert, sto leiser ist das torengeräusch, doch die raussendung und der ekstrom nehmen zu.	3	O	41767
H40	[Einstellung Regelverfahr en]	0 ~ 3	0 1 2 3	{U/f-Steuerung} {Schlupfkompensation} {PID-Regelung} {sensorlose Vektorregelung}	0	X	41768
H41	[Autom. Berechnung der Motorparam.]	0 ~ 1	ges Fre	nn dieser Parameter auf 1 setzt wird, berechnet der quenzumrichter automatisch Werte H42 / H44	0	X	41769
H42	[Statorwiderst and (Rs)]	0 ~ 14 [Ω]		derstand des Stators des tors.	-	X	41770
H44	[Streuinduktiv ität (Lo)]	0~ 300.0 [mH]	Stre Sta	euinduktivität von Rotor und tor.	-	X	41772
H45	[Verstärkung P für sensorlose Regelung]	0~ 32767	1	stärkung P für die sensorlose gelung.	1000	0	41773
H46	[Verstärkung I für sensorlose Regelung]		1	stärkung I für die sensorlose gelung.	100	0	41774
H50 2)	[Einstellung Rückführung PID]	0 ~ 1	1	Eingang I (0 ~ 20 mA) Eingang V1 (0 ~ 10 V)	0	X	41778
H51	[Verstärkung P für PID- Regelung]	0~ 999.9 [%]	die	diesen Parametern werden Verstärkungen für die PID- gelung eingestellt.	300.0	0	41779
H52	[Integralzeit für PID- Regelung]	0,1~32,0 [s]			1.0	0	41780
H53	[Differentialze it für PID- Regelung]	0 ~ 30,0 [s]			0.0	0	41781

^{?:} Anzeige nur, wenn H40 auf 3 gesetzt ist (sensorlose Vektorregelung).

^{2.} Anzeige nur, wenn H40 auf 2 gesetzt ist (PID-Regelung).

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max.		Beschreibung	Voreinst ellung	Änderu ng währen d Betrieb	Param eter Adres se
H54	[Verstärkung F für PID- Regelung]	0~ 999.9 [%]			0.0	0	41782
H55	[Max. Frequenz PID- Regelung]	0,1 ~ 400 [Hz]	Diese Parameter begrenzen die Ausgangsfrequenz bei der PID-Regelung. Einstellbereich: zwischen F21		0	41783	
H56	[Min. Frequenz PID- Regelung]	0,1 ~ 400 [Hz]	und	F23.	0.50	0	41784
H60	[Selbstdiagno	0 ~ 3	0	Eigendiagnose inaktiv	0	X	41788
	se]		1	IGBT defekt oder Erdfehler.			
			2	Kurzschluss bei Ausgangsphase oder Erdfehler.			
			3	Erdfehler	-		
H70	[Bezugsfrequ enz für	0 ~ 1	0	Bezogen auf die maximale Frequenz (F21).	0	Х	41798
	Beschl./Verz Zeiten]		1	Bezogen auf die Differenz zwischen der aktuellen Frequenz und der zu erreichenden Frequenz.			
H71	[Skala Beschl./Verz	0 ~ 2	0	Einstellbare Einheit: 0,01 Sekunden.	1	0	41799
	Zeit]		1	Einstellbare Einheit: 0,1 Sekunden.			
			2	Einstellbare Einheit: 1 Sekunde.			
H72	[Displayanzei ge nach Einschalten]	0 ~ 15	des	I des bei der Einschaltung Frequenzumrichters izeigenden Parameters.	0	0	41800
			0	Steuerfrequenz	_		
			1	Beschleunigungszeit	_		
			2	Verzögerungszeit	-		
	3 [Steuermodus Drehu 4 Modus Frequenzste		Modus Frequenzsteuerung	_			
			5	Voreingestellte digitale	-		
				Frequenz 1			
			6	Voreingestellte digitale Frequenz 2			

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max.		Beschreibung	Voreinst ellung	Änderu ng währen d Betrieb	Param eter Adres se
,			7	Voreingestellte digitale Frequenz 3			
			8	Ausgangsstrom			
			9	Motordrehzahl	_		
			10	Gleichspannung Frequenzumrichter			
			11	Einstellung Benutzeranzeige (siehe H73)			
			12	Alarm			
			13	Einstellung Motordrehrichtung			
			14	Ausgangsstrom 2			
			15	Motordrehzahl 2			
H73	[Benutzerdefi nierte Displayanzeig e]	0 ~ 2	kanr vOL Ben	Eine der nachstehenden Größen kann mit Hilfe des Parameters vOL - [Einstellung Benutzeranzeige] überwacht werden.		0	41801
			0	Ausgangsspannung [V]			
			1	Ausgangsleistung [kW]			
			2	Drehmoment [kgf · m]			
H74	[Verstärkung für Motordrehzahl anzeige]	1 ~ 1000 [%]	Moto Umo	er Parameter wandelt die ordrehzahl in mechanische Irehungen um, die im imeter rPM angezeigt Ien.	100	0	41802
H75	[Einstellung	0 ~ 1	0	Unbegrenzter Gebrauch.	1	0	41803
	Prozentgrenz wert Gebrauch Bremswiderst and]		1	-			
H76	[Prozentsatz Gebrauch Bremswiderst and]	0 ~ 30[%]	Zum Einstellen der Einschaltdauer des Bremswiderstands.		10	0	41804
H77 ¹⁾	[Steuerung Lüfter]	0 ~ 1	0	Immer eingeschaltet.	0	0	41805

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max.		Beschreibung	Voreinst ellung	Änderu ng währen d Betrieb	Param eter Adres se
			1	Eingeschaltet, wenn die Temperatur des Frequenzumrichters über dem vorgegebenen Grenzwert liegt. Aktiviert nur im Zustand Run, wenn die Temperatur des Frequenzumrichters unter dem Grenzwert liegt.			
H78	[Maßnahmen im Falle einer Fehlfunktion	0 ~ 1	0	Unterbrechungsfreier Betrieb auch im Falle von Problemen beim Lüfter.	0	0	41806
	des Lüfters]		1	Betrieb gesperrt, wenn beim Lüfter Störungen auftreten.			
H79	[Software- Version]	0 ~ 10,0	Vers	er Parameter zeigt die ion der Firmware des juenzumrichters an.	1.0	X	41807
H81	[2. Beschleunigu ngszeit]	0 ~ 6000 [s]	wen	e Parameter sind aktiv, n der Multifunktionseingang, als {Einstellung 2. Motor}	5.0	0	41809
H82	[2. Verzögerungs zeit]		(We	rammiert ist, aktiviert ist rt 12 bei einem der ımeter I-17 / I-24).	10.0	0	41810
H83	[2. Knickfrequenz]	30 ~ 400 [Hz]			60.00	X	41811
H84	[2. U/f- Kennlinientyp]	0 ~ 2			0	Х	41812
H85	[2. Drehmomente rhöhrung Vorwärts]	0 ~ 15 [%]			5	X	41813
H86	[2. Drehmomente rhöhung Rückwärts]				5	X	41814
H87	[2. Kippschutzgre nze]	30~150 [%]			150	X	41815
H88	[2. thermische Schutzschwell e für 1 Minute]	50~200 [%]			150	0	41816

Ausnahme: Da die Modelle SV004iG5A-2/SV004iG5A-4 durch natürliche Konvektion gekühlt werden, wird in ihrem Fall der Parameter H77 nicht angezeigt.

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max.		Bes	chreibung	Voreinst ellung	Änderu ng währen d Betrieb	Param eter Adres se
H89	[2. thermische Schutzschwell e für Dauerbetrieb]	50~200 [%]				100	O	41817
H90	[2. Nennstrom Motor]	0,1~ 50 [A]				26.3	X	41818
H91	[Parameter in Bedienfeld einlesen]	0 ~ 1	Freq		rameter vom ichter in die nheit.	0	X	41819
H92	[Parameter in Frequenzumri chter schreiben]	0 ~ 1	Fern		arameter von der nheit in den ichter.	0	X	41820
H93	[Initialisierung Parameter]	0 ~ 5	die F Freq	Paramete	ichters auf die	0	X	41821
			1	werden	ametergruppen auf die dwerte gesetzt.			
			2	Nur die initialisie	Gruppe DRV wird ert.			
			3	Nur die initialisie	Gruppe FU1 wird ert.			
			4	Nur die initialisie	Gruppe FU2 wird ert.			
			5	Nur die initialisie	Gruppe I/O wird ert.			
H94	[Passwort registrieren]	0 ~ FFFF	Pass sper		H95-[Parameter	0	0	41822
H95	[Parameter sperren]	0 ~ FFFF	die F freig	Paramete eben, ind registrier	arameter kann man r sperren oder em man das in te Passwort	0	О	41823
	(freigegeben können) werden.							
			L (ge	esperrt)	Die Bearbeitung der Parameter ist gesperrt.			

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max.	Beschreibung	Vorein stellun g	Änderu ng währen d Betrieb	Param eter Adress e
10	[Code Sprung]	0 ~ 81	Zum Einstellen des Codes des Parameters, zu dem gesprungen werden soll.	1	0	41984
12	[Min. Spannung < 0 Eingang V1]	0 ~ -10 [V]	Zum Einstellen des Mindestwerts der negativen Spannung am Eingang V1 (-10V~0V).	0.00	0	41986
13	[Frequenz bei I 2]	0 ~ 400 [Hz]	Zum Einstellen der der negativen Mindestspannung des analogen Bezugssignals zugeordneten Frequenz.	0.00	0	41987
14	[Max. Spannung < 0 Eingang V1]	0 ~ -10 [V]	Zum Einstellen des Höchstwerts der negativen Spannung am Eingang V1 (-10V~0V).	10.0	0	41988
15	[Frequenz bei I 4]	0 ~ 400 [Hz]	Zum Einstellen der der negativen Höchstspannung des analogen Bezugssignals zugeordneten Frequenz.	60.00	0	41989
16	[Zeitkonstante Filter für Eing. V1]	0 ~ 9999	Zum Einstellen der Reaktionsgeschwindigkeit bei Änderungen des analogen Eingangssignals V1.	10	0	41990
17	[Min. Spannung> 0 Eingang V1]	0 ~ 10 [V]	Zum Einstellen des Mindestwerts der positiven Spannung am Eingang V1 (0 ~ +10V).	0	0	41991
18	[Frequenz bei I 7]	0 ~ 400 [Hz]	Zum Einstellen der der positiven Mindestspannung des analogen Bezugssignals zugeordneten Frequenz.	0.00	0	41992
19	[Max. Spannung > 0 Eingang V1]	0 ~ 10 [V]	Zum Einstellen des Höchstwerts der positiven Spannung am Eingang V1 (0 ~ +10V).	10	0	41993
I 10	[Frequenz bei I 7]	0 ~ 400 [Hz]	Zum Einstellen der der positiven Höchstspannung des analogen Bezugssignals zugeordneten Frequenz.	60.00	0	41994
I 11	[Zeitkonstante Filter für Eingang I]	0 ~ 9999	Zum Einstellen der Filterkonstante des analogen Eingangs I.	10	0	41995
l 12	[Min. Strom Eingang I]	0 ~ 20 [mA]	Zum Einstellen des Mindeststroms des analogen Eingangs I.	4.00	0	41996
I 13	[Frequenz bei I 12]	0 ~ 400 [Hz]	Zum Einstellen der dem Mindeststrom des analogen Eingangs I zugeordneten Frequenz.	0.00	0	41997

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max.		E	Beschreibung	Vorein stellun g	Änderu ng währen d Betrieb	Param eter Adress e
l 14	[Max. Strom Eingang I]	0 ~ 20 [mA]			len des Höchststroms en Eingangs I.	20.00	0	41998
l 15	[Frequenz bei I 14]	0 ~ 400 [Hz]	Höc Eing	hststron	len der dem n des analogen zugeordneten	60.00	O	41999
I 16	[Verhalten bei Ausfall der analogen Frequenzsteu erung am Eingang]	0 ~ 2	1: Al Mind eing	destspar estellter ktiv unte	unter der Hälfte des als nnung/-strom n Werts. er dem eingestellten	0	0	42000
l 17	[Definition Eingang P1]	0 ~ 24	0		rung Vorwärtslauf rung Rückwärtslauf	0	0	42001
I 18	[Definition Eingang P2]		2		sung Nothalt e löschen	1	0	42002
I 19	[Definition Eingang P3]		5	Wahls	rung Schrittbetrieb chalter-Niedrig gestellte digitale enz	2	0	42003
I 20	[Definition Eingang P4]		6	Wahls Vorein Freque	chalter-Mittel gestellte digitale enz	3	0	42004
			7		chalter-Hoch gestellte digitale enz			
I 21	[Definition Eingang P5]		8	Besch	chalter-Niedrig I./Verz.	4	0	42005
			9		chalter-Mittel I./Verz.			
l 22	[Definition Eingang P6]		10		chalter-Hoch I./Verz.	5	0	42006
			11	Gleich Hz	stromeinspeisung bei 0			
I 23	[Definition Eingang P7]		12	-	chalter zweiter Motor	6	0	42007
104			13			7	0	40000
I 24	[Definition Eingang P8]		15			7	0	42008
			16	_ , _ · · · · · 				
			17	3-Leite	er-Betrieb			

Display	Parameterna me		eich Max.		Beschreibung						Änderu ng währen d Betrieb	Param eter Adress e
				18 Externer Alarm: Kontakt A (Schließer)								
				19	·					-		
			20 Eigendia				sefunl	ktion				
				21		sel zwi ung ur			ung			
			22 Wechs Freque					r				
				23 Eingangssignal halten								
				24 Sperre Beschl./Verz.								
				25	25 Up/Down Save Freq. Initialisierung							
l 25	[Status Eingangsklem	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	0	0	42009
	men]	P8	P7	P6	P5	P4	Р3	P2	P1			
126	[Status	BIT1				BIT0						41010
	Ausgangs- klemmen]	3AC				MO				0	0	
	Internation	SAC				IVIO						
127	[Zeitkonstante Filter für Multifunktions eingänge]	1 ~ 1		die Re	Venn dieser Wert erhöht wird, nimmt lie Reaktionsgeschwindigkeit bei Anderung des Eingangs ab.					4	0	42011
130	[Frequenz Schritt 4]	0 ~ 4 [Hz]			Darf nicht größer F21 - [Maximale Frequenz] sein.						0	42014
I31	[Frequenz Schritt 5]								25.00	0	42015	
132	[Frequenz Schritt 6]								20.00	0	42016	
133	[Frequenz Schritt 7]										0	42017

^{*} Siehe "Kapitel 4 - Fehlersuche und Wartung" für die Kontakte des externen Alarms A und B.

^{*} Die Multifunktionseingänge P1 ~ P8 müssen alle auf verschiedene Werte eingestellt werden.

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max		Besch	reibung	Vorein stellun g	Änderung während Betrieb	Para meter Adres se	
l34	[Beschleunig ungszeit 1]	0~ 6000 [s]					3.0	0	42018
l35	[Verzögerung szeit 1]						3.0		42019
I36	[Beschleunig ungszeit 2]						4.0		42020
137	[Verzögerung szeit 2]						4.0		42021
I38	[Beschleunig ungszeit 3]						5.0		42022
139	[Verzögerung szeit 3]						5.0		42023
I40	[Beschleunig ungszeit 4]						6.0		42024
I41	[Verzögerung szeit 4]						6.0		42025
l42	[Beschleunig ungszeit 5]						7.0		42026
143	[Verzögerung szeit 5]						7.0		42027
144	[Beschleunig ungszeit 6]						8.0		42028
I45	[Verzögerung szeit 6]						8.0		42029
I46	[Beschleunig ungszeit 7]						9.0		42030
147	[Verzögerung szeit 7]						9.0		42031
I 50	[Einstellung Größe am	0 ~ 3		Ausgangsd aten	Ausgang	10[V]	0	0	42034
	analogen				200V	400V			
	Ausgang]		0	Ausgangsfr equenz	Maximal Frequent				
			1	Ausgangss trom	des	ennstrom zumrichte			
			2	Ausgangss pannung	AC 282V	AC 564V			
			3	Zwischenkr eisspannun g	DC 400 V	DC 800 V			
I51	[Einstellung Pegel Analogausga ng]	10~200 [%]	Bez	ogen auf 10V.			100	0	42035

Display	Parameterna me	Bereich Min./Max		Beschreibung	Vorein stellun g	Änderung während Betrieb	Para meter Adres se
l52	[Frequenzerk ennungsnive au]	0 ~ 400 [Hz]	auf e	l verwendet, wenn I54 oder I55 einen Wert zwischen 0 und 4 estellt sind.	30.00	0	42036
I53	[Frequenzerk ennungs-Bandbreite]		1	nicht größer F21 - [Maximale uenz] sein.	10.00	0	42037
154	[Einstellung	0 ~ 18	0	FDT-1	12	0	42038
	Funktionswei		1	FDT-2			
	se Ausgang MO-MG]		2	FDT-3			
155	[Einstellung Funktionswei se Relaisausgan g 3A/3B-3C]		3	FDT-4	17		42039
			4	FDT-5			
			5	Überlast Motor (OLt)			
			6	Überlast Frequenzumrichter (IOLt)			
			7	Kippschutz (STALL)			
			8	Alarm Überspannung (Ovt)			
			9	Alarm Unterspannung (Lvt)			
			10	Überhitzung Frequenzumrichter (OHt)			
			11	Ausfall Frequenzsteuerung			
			12	im Zustand Run			
			13	im Zustand Stop			
			14	während Konstantdrehzahl			
			15	während Drehzahlsuche			
			16	Warten Eingang Startsignal			
			17	Alarm Frequenzumrichter (siehe I-56)			
				Alarmanzeige Lüfter			

Display	Parameternam e	Bereich Min./Max	Beschreibung				Voreins tellung	Änderun g während Betrieb	Para meter Adres se	
156	[Funktionsweis e Alarmausgang Frequenzumric hter]	0 ~ 7		Bei Einstellu ng von H26- [Anz. Versuch e für autom. Neustart]	Bei Ausg e ein ande als d Unte annu alarm	es ren es rsp ngs ns.	Bei Ausgab e eines Untersp annungs alarms	2	0	42040
			_	Bit 2	Bit	1	Bit 0			
			0	-	-		-			
			2	-	<u> </u>		_			
			3	_	· ·		<u>-</u> ✓			
			4	✓	_		_			
			5	√	_		√			
			6	✓	✓	,	-			
			7	✓	✓		✓			
157	[Einstellung der Funktionsweis	0 ~ 3			elaisausgang Open- Collector- Ausgang		0	О	42041	
	e der Ausgangsklem		_	Bit 1			Bit 0			
	men bei Auftreten eines Kommunikatio nsfehlers]		0	-			<u>-</u> ✓			
			2	- ✓			V			
			3	· ✓			<u>-</u> ✓			
159	[Einstellung Kommunikatio	0 ~ 1	Zum Einstellen des Kommunikationsprotokolls.				ılls.	0	X	42043
	nsprotokoll]		0 Modbus RTU					_		
			1 LS BUS							10011
160	[Nummer Frequenzumric hter]	1 ~ 250	Einstellung für RS485- Kommunikation					1	0	42044
l61	[Baudrate]	0 ~ 4	Zum Einstellen der Baudrate für die Kommunikation mit RS485. 0 1200 [bps] 1 2400 [bps] 2 4800 [bps] 3 9600 [bps]					3	0	42045
			4 19200 [bps]							

Display	Parameternam e	Bereich Min./Max		Beschreibung	Voreins tellung	Änderun g während Betrieb	Para meter Adres se
162	[Einstellung Steuerverfahre n bei Ausfall der	0 ~ 2	Be KI	ird verwendet, wenn die ezugsfrequenz von den emmen V1 oder I oder über S485 gegeben wird.	0	O	42046
	Frequenzsteue rung]		0	Dauerbetrieb mit der Betriebsfrequenz vor Ausfall der Frequenzsteuerung.			
			2	Freier Auslauf			
I63	[Wartezeit nach Ausfall der Frequenzsteue rung]	0,1 ~ 120 [s]	Di Fr be Fr oc Fr die ist de		1.0	0	42047
l64	[Einstellung Kommunikatio nszeit]	2 ~ 100 [ms]	Ko	ommunikationszeit	5	0	42048
165	[Einstellung Paritätsbit / Stopbit]		ka	enn das Protokoll eingestellt ist, inn man das ommunikationsformat einstellen.	0	0	42049
		0~3	0	Parität: Keine, Stopbit: 1			
			2	Parität: Keine, Stopbit: 2 Parität: Gerade, Stopbit: 1			
			3	Parität: Ungerade, Stopbit: 1			
166	[Adresse Leseregister 1]				5	0	42050
167	[Adresse Leseregister 2]				6		42051
168	[Adresse Leseregister 3]				7		42052
l69	[Adresse Leseregister 4]	0~42239	aι	er Benutzer kann bis zu 8 nicht ufeinander folgende Adressen	8		42053
170	[Adresse Leseregister 5]		m	gistrieren und alle zusammen it einem einzigen Lesebefehl sen.	9		42054
l71	[Adresse Leseregister 6]				10 11 12		42055
172	[Adresse Leseregister 7]						42056
173	[Adresse Leseregister 8]						42057

3.4					Änderun	Para
Display	Parameternam e	Bereich Min./Max	Beschreibung	Voreins tellung	g während Betrieb	meter Adres se
174	[Adresse Schreibregister 1]			5	0	42058
175	[Adresse Schreibregister 2]	0~42239	Der Benutzer kann bis zu 8 nicht aufeinander folgende Adressen registrieren und alle zusammen mit einem einzigen Schreibbefehl schreiben.	6		42059
176	[Adresse Schreibregister 3]			7		42060
177	[Adresse Schreibregister 4]			8		42061
178	[Adresse Schreibregister 5]			5		42062
179	[Adresse Schreibregister 6]			6		42063
180	[Adresse Schreibregister 7]			7		42064
181	[Adresse Schreibregister 8]			8		42065